



WX03SH

**CLIP DISPLAY** ) ) ) )

ご利用の手引き

 **Bluetooth®** Bluetooth®は、米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

Google™、Google Play™、Android™、Gmail™は、Google Inc. の商標です。

「Twitter」の名称、ロゴはTwitter, Inc.の登録商標です。

Facebook®およびFacebookロゴは、Facebook, Inc.の登録商標または商標です。

mixiおよびmixiロゴは、株式会社ミクシィの登録商標です。

**シャープ株式会社**

2013年4月 第1版



## CLIP DISPLAYについて

### CLIP DISPLAYでできること

CLIP DISPLAYを利用すると、Bluetooth<sup>®</sup>機能で接続したスマートフォンの次の情報を、WX03SHで確認することができます。

- 受信メール (Gmail、その他メール※)
- 電話の発着信履歴
- Facebook、mixi、TwitterのSNS情報



#### ※ その他メールについて

- 接続したスマートフォンによって、WX03SHで確認できるメールの種類が異なります。パソコン用サイト「SH DASH」内の「外部機器連携ガイド Bluetooth連携」をご参照ください。

### 対応するスマートフォンについて

Android 4.1以上のスマートフォン、およびシャープ製の Android 4.0の一部のスマートフォンに対応しています。

#### スマートフォン利用時のご注意

- スマートフォンによっては、正しく動作しないことがあります。動作確認済みの機種については、パソコン用サイト「SH DASH」内の「外部機器連携ガイド Bluetooth連携」をご参照ください。  
<http://k-tai.sharp.co.jp/support/w/wx03sh/peripherals.html#!/bluetoothproduct>
- この冊子は、シャープ製スマートフォンを例に説明しています。お使いのスマートフォンによっては、操作や画面が異なる場合があります。

### CLIP DISPLAY利用までの流れ



スマートフォンでの操作



WX03SHでの操作



#### STEP 1 必要なアプリケーションをインストールする

Google Play を利用して、必要なアプリケーションをインストールします。



#### STEP 2 「スマホかんたん登録」で Bluetooth<sup>®</sup>接続を開始する

「スマホかんたん登録」を利用して、スマートフォンと Bluetooth<sup>®</sup>接続します。



#### STEP 3 「PHSかんたん登録」で Bluetooth<sup>®</sup>接続を完了する

「PHSかんたん登録」を利用して、WX03SHと Bluetooth<sup>®</sup>接続します。



#### STEP 4 Bluetooth<sup>®</sup>接続を確認する

スマートフォンと正しく Bluetooth<sup>®</sup>接続できているか確認します。



#### STEP 5 CLIP DISPLAY用アプリケーションを起動する

専用アプリケーションを利用して、CLIP DISPLAYの準備を行います。



#### STEP 6 CLIP DISPLAYを利用して 情報を確認する

CLIP DISPLAYを利用して、スマートフォンの情報を確認します。



## 必要なアプリケーションをインストールする

Google Play を利用して、次のアプリケーションをダウンロードし、インストールしてください。

- ダウンロード／インストール方法の詳細については、お使いのスマートフォンの説明書をご確認ください。

### Bluetooth® 接続用アプリケーション

PHSかんたん登録	WX03SHとのBluetooth®接続を簡単に行うためのアプリケーションです。
-----------	--

### CLIP DISPLAY用アプリケーション

CLIP DISPLAY 設定 for PHS または CLIP DISPLAY 設定	WX03SHでCLIP DISPLAYを利用可能にするためのアプリケーションです。WX03SHで確認できる情報を設定したり、メール受信時の動作などを設定することができます。 シャープ製の一部スマートフォンでは、「CLIP DISPLAY 設定」をお使いください(WX03SH以外の機種をご利用で、「CLIP DISPLAY 設定」をすでにインストールされている場合でも、必ず更新インストールを行ってください)。
Gmail プラグイン for CLIP DISPLAY 設定	WX03SHでCLIP DISPLAYを利用して Gmail を確認するためのアプリケーションです。

**1**

#### (Play ストア)を起動

- Google Play 画面が表示されます。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

**2**

#### 上記の「Bluetooth® 接続用アプリケーション」、「CLIP DISPLAY用アプリケーション」を検索して、インストール


- 「CLIP DISPLAY 設定 for PHS」または「CLIP DISPLAY 設定」は、お使いのスマートフォンに対応したものをインストールしてください。



## STEP 2 「スマホかんたん登録」でBluetooth®接続を開始する


WX03SHの「スマホかんたん登録」を利用すれば、簡単な操作でスマートフォンとBluetooth®接続することができます。

### 1 待受画面で → スマホかんたん登録 →



### 2 はい →



- QRコードが表示され、Bluetooth®機能が有効(On)になります。
- 他のBluetooth®機器と接続中のときは、このあと「はい」を選びを押し、接続を切断します。

## STEP 3 「PHSかんたん登録」でBluetooth®接続を完了する

WX03SHで「スマホかんたん登録」を操作したあと、スマートフォンで「PHSかんたん登録」を起動させ、Bluetooth®接続(ペアリング)を完了します。

### 1 「PHSかんたん登録」を起動



### 2 スマートフォンのカメラで、WX03SHの画面に表示されているQRコードを写す

- WX03SHとスマートフォンのBluetooth®接続が完了します。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。




## Bluetooth®接続を確認する

スマートフォンと正しくBluetooth®接続（ペアリング）できているか確認します。

### 1 待受画面でBluetoothアイコンをタップし、Bluetooth共通設定を開く



### 2 デバイス一覧を開く



- お使いのスマートフォンの名前が表示され、「**接続中**」となっていれば、Bluetooth®接続（ペアリング）は完了です。

また、画面上部には、Bluetoothアイコンが表示されています。

#### 「未接続」となっているとき

STEP1～STEP3を行って、「未接続」になっているときは、スマートフォンで次の操作を行ってください。

スマートフォンのBluetooth画面で、「ペアリングされたデバイス」欄の**WX03SH**をタップ

- WX03SHとの接続を開始し、完了すると「**WX03SH 接続**」と表示されます。



## CLIP DISPLAY用アプリケーションを起動する

WX03SHでCLIP DISPLAYを利用できるよう、スマートフォンでCLIP DISPLAY用アプリケーション（「CLIP DISPLAY 設定 for PHS」または「CLIP DISPLAY 設定」）を起動します。

- WX03SHで確認する情報を設定します。また、転送時間、バイブレータやLEDのはたらきなどを設定することもできます。
- WX03SHで Gmail の確認を行うときは、アカウントの同期も必要です。

### Google アカウントを同期する

#### 1 Google アカウントの同期画面で、Gmail を有効にする

- チェックが入った状態（表示）にしてください。
- WX03SHで Gmail の確認を行わないときは、必要ありません。

### アプリケーションを起動する

#### 1 「CLIP DISPLAY 設定 for PHS」または「CLIP DISPLAY 設定」を起動



- CLIP DISPLAY設定画面が表示されます。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

#### アプリケーションの終了について

- WX03SHでCLIP DISPLAYを利用しているときは、CLIP DISPLAY用アプリケーションを終了しないようご注意ください。
- アプリケーションを終了すると、WX03SHで取得した情報を表示できなくなります。

次のページへ続く



## CLIP DISPLAY用アプリケーションを起動する(続き)

## WX03SHで確認する情報を設定する

① CLIP DISPLAY設定画面で、「アプリケーション管理」をタップ

② 各項目をタップして、内容を設定

電話	発着信履歴を確認したり、履歴から電話をかけたりするかどうかを設定
メール／Gmail	Gmail 等メールを確認するかどうかや、Google アカウントを設定
Facebook	Facebookの情報を確認するかどうかを設定※
mixi	mixiの情報を確認するかどうかを設定※
Twitter	Twitterの情報を確認するかどうかを設定※

※アカウントや、表示するメンバー／情報の種類も設定します。

•「CLIP DISPLAY 設定」の場合、「ボイスコントロール」はWX03SHでは利用できません。

③ 戻る操作をくり返して、CLIP DISPLAY設定画面に戻る

④ 必要に応じて、他の項目を設定／確認

接続機器情報	接続機器情報	WX03SHとの接続状況を表示
	接続機器情報の初期化	WX03SHに転送する情報を削除
	最新の情報を取得	Facebook、mixi、TwitterのSNS情報をWX03SHに転送
	情報更新間隔	Facebook、mixi、TwitterのSNS情報をWX03SHに自動転送する間隔を設定
	ソフトウェアバージョン	このアプリケーションのバージョンを確認
		「CLIP DISPLAY 設定」の場合、「ソフトウェアの更新」はWX03SHでは利用できません。
バイブレータ		スマートフォンでのメール受信や不在着信をWX03SHへ通知する際の、バイブレータを設定
LED		スマートフォンでのメール受信や不在着信をWX03SHでインフォメーション表示する際の、ライトを設定

•「CLIP DISPLAY 設定」の場合、「カード設定」、「画面ロックのスキップ」は、WX03SHでは利用できません。



## CLIP DISPLAYを利用して情報を確認する

WX03SHでCLIP DISPLAYを利用して、スマートフォンの情報を確認します。

# 1 待受画面で → CLIP DISPLAY →



- CLIP DISPLAY画面が表示されます。

# 2 確認する機能やサービス選択 →



- 情報が更新され、履歴が表示されます。
- このあと、履歴を選び を押すと、詳細を確認したり、発信などの操作を行うことができます。

## 情報の更新について

メール	新着通知受信時に、新着メールを取得
音声発着信	WX03SHの「音声発着信」を選択時に、スマートフォンに保存されている発着信履歴から最新20件を取得
Facebook	情報更新間隔で、前回更新時刻以降のメッセージのうち最新20件を取得
Twitter mixi	情報更新間隔で、常に最新20件を取得（前回更新時刻は確認しない）